



水務署  
Water Supplies Department

香港灣仔告士打道七號入境事務大樓  
Immigration Tower, 7 Gloucester Road, Hong Kong

電子郵件  
e-mail [wsdinfo@wsd.gov.hk](mailto:wsdinfo@wsd.gov.hk)

電話  
Telephone 2829 5898

圖文傳真  
Facsimile 2511 1537

檔號  
Reference (16) in WSD 3318/50 Pt.4 T/J(7)

校長先生/女士：

### 固定熱水罈的安裝及使用

因應最近市民對使用固定熱水罈的關注，本署現特函 貴校提供安裝及使用固定熱水罈建議以供參考。

由於固定熱水罈屬於用水器具而並非內部供水系統中的裝置，供應商無需向水務監督申請接納信（俗稱「水紙」）。然而，安裝固定熱水罈接駁至內部供水系統，須得到水務監督的同意，以確保熱水罈內的食水不會倒流至內部供水系統，造成污染。用戶如欲購買固定熱水罈，可以選擇一些獲國際認證（如澳洲的水標誌認證WaterMark或英國水務法規諮詢計劃WRAS）的產品。

以下是一些使用固定熱水罈的建議：

- 新購置的固定熱水罈須經過徹底清洗方可使用；
- 固定熱水罈應經常清洗，防止內部積聚污垢或其他雜質；
- 在每天早上使用固定熱水罈時，應將固定熱水罈內剩餘的儲水排走。為節約用水，應利用容器將放出的水儲存作非飲用用途；及
- 若 貴校關心固定熱水罈內食水的鉛含量，可自行委託認可化驗所抽取水樣本及化驗。

固定熱水罈取水樣本的基本程序：

- 待固定熱水罈內的儲水經自然冷卻後，才進行取樣；
- 小心將水樣本注入一個聚乙烯塑膠樣本瓶（二百五十毫升）內，避免瓶內水樣本溢出；
- 扭緊瓶蓋，並加上標籤（取樣地點、日期及時間）；及
- 把樣本儲存在載有冷凍包的冷藏箱中，即日運送到化驗所。

關於認可化驗所的資料，請參閱創新科技署網頁  
[www.itc.gov.hk/en/quality/hkas/doc/Testing\\_of\\_lead\\_and\\_other\\_heavy\\_metals\\_in\\_water.pdf](http://www.itc.gov.hk/en/quality/hkas/doc/Testing_of_lead_and_other_heavy_metals_in_water.pdf)。

如有其他查詢，請致電本署客戶服務熱線2824 5000與本署人員聯絡。

水務監督

( 李根基



代行)

副本送：  
教育局

二零一五年九月二十九日